CASAcontrol™

Double interrupteur encastrable radiocommandé

NX-5112-675

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce double interrupteur radiocommandé encastrable. Cet interrupteur pouvant être installé de façon discrète vous permet d'activer et désactiver à distance des luminaires et bien d'autres appareils. Utilisez pour cela votre smartphone ou la télécommande disponible séparément.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Interrupteur encastrable radiocommandé
- Mode d'emploi

Cet interrupteur radiocommandé fait partie d'un système : Pour le commander, vous avez besoin d'une station de base, à connecter avec votre routeur Wi-Fi. Pour utiliser votre appareil mobile (téléphone portable, tablette) en tant que télécommande, vous devez installer une application, disponible gratuitement. Vous trouverez l'application **CASAcontrol** dans l'App Store pour les systèmes d'exploitation iOS, et dans Google Play pour les appareils Android. L'interrupteur radiocommandé peut également être contrôlé via la télécommande NX-5123.

Description du produit



1. Un voyant de contrôle LED par canal
2. Couvercle du compartiment à fusible : 250 V / 5 A ; un fusible par canal
3. Bouton de connexion (fonction Appariement) de chaque canal
4. Trous pour fixation par vis
5. Broches de connexion

Accessoires

Votre système domotique peut être complété par quelques accessoires disponibles. Outre les interrupteurs radiocommandés, il existe d'autres terminaux capables de faciliter votre quotidien. Certains vous permettent même de diminuer de manière significative votre consommation énergétique.

Référence du produit	Désignation	Description
NX-5060	Thermostat télécommandé pour radiateur	Règle la température de la pièce selon une programmation sur la durée ou selon la valeur entrée. Cela permet d'économiser des frais de chauffage lorsque vous n'êtes pas chez vous.
NX-5062	Station de base "Premium"	La station de base "Premium" dispose d'un système de communication à 2 voies qui vous permet de commander des appareils et d'en recevoir des informations en retour.
NX-5064	Douille de lampe radiocommandée	Connecte les ampoules équipées d'un culot E27 avec votre réseau domotique.
NX-5068	Station de base "Deluxe"	La station de base "Deluxe" offre la possibilité, grâce au transfert de données à 2 voies, de programmer des conditions "Si... alors..." pour le contrôle des appareils et d'envoyer des messages concernant le statut de l'appareil.
NX-5123	Télécommande	Transmet en direct des commandes d'allumage/d'arrêt aux appareils terminaux, sans devoir disposer pour cela d'un smartphone ou d'une station de base.

Vous en saurez plus sur les appareils terminaux compatibles avec votre réseau domotique en consultant la page **www.pearl.de/casa.**

Affectation des broches au dos du commutateur (de g. à dr.)

Abréviation broches	Désignation	Couleur de câble courante
L	Fil de la lampe (phase)	Brun (anciennement noir)
1 NO	Fil neutre 1-1 (ouvert au repos)	Bleu
1 NC	Fil neutre 1-2 (fermé au repos)	Bleu
2 NO	Fil neutre 2-1 (ouvert au repos)	Bleu
2 NC	Fil neutre 2-2 (fermé au repos)	Bleu
N	Fil relié à la terre (PE)	Jaune-vert

Mise en marche

ATTENTION !
L'installation de cet appareil ne doit être effectuée que par des personnes possédant des connaissances techniques dans le domaine de l'installation électrique. Le fait de toucher des éléments conducteurs de tension peut être mortel. Si vous n'êtes pas sûr de vous et/ou si vous ne bénéficiez pas de suffisamment d'expérience dans ce domaine, ne procédez pas vous-même à l'installation : adressez-vous à un professionnel qualifié.

- Allez jusqu'à votre tableau électrique (fusibles) et désactivez tous les circuits électriques de la pièce dans laquelle vous voulez installer l'interrupteur radiocommandé.
- Pendant l'installation, avant de toucher un câble à mains nues, vérifiez tout d'abord avec un appareil de mesure (contrôleur de phase, tel qu'un tournevis testeur) que tous les câbles dans la zone de travail sont bien désactivés.
- Branchez tous les câbles de connexion à l'avant de l'interrupteur. Utilisez le tableau ci-dessus en tant que référence. Vous pouvez également réaliser des circuits va-et-vient par le biais des deux fils neutres.
- Reliez la phase (fil conducteur) L et le fil neutre N à l'interrupteur radiocommandé. Pour fixer un câble, appuyez simplement sur le bouton à pince du terminal du câble correspondant, passez le câble dénudé dans le trou correspondant, puis relâchez le bouton.
- Avec des vis, fixez l'interrupteur à l'endroit de votre choix. Assurez-vous de bien pouvoir accéder, en cas de besoin, au fusible et au bouton de connexion situés au dos. Pour cela, utilisez par exemple un boîtier encastrable fermé ou une équerre de montage.
- Recherchez l'application "CASAcontrol" sur l'App Store ou sur Google Play, et téléchargez-la.

© Janvier 2014 - HSc//AR//AK/GS
Importé par :
PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne

Mode d'emploi

- Mettez l'interrupteur radiocommandé en mode Appariement en appuyant pour cela pendant environ 3 secondes sur le bouton de connexion. Le voyant LED de contrôle se met à clignoter.
- Connectez l'interrupteur radiocommandé à l'application "CASA-Control" depuis votre appareil mobile. Suivez pour cela les instructions de l'application. Là, vous devez activer et désactiver brièvement et l'un après l'autre chacun des deux touches qui viennent de s'afficher pour l'interrupteur. Une fois que vous avez effectué cette étape, le voyant LED de contrôle cesse de clignoter.
- Si vous voulez en plus de cela connecter l'interrupteur radiocommandé à une télécommande (NX5123), vous devez retourner au mode Appariement. "Répondez" au signal d'appariement avec la télécommande, en appuyant successivement sur les boutons "ON" et "OFF" de deux canaux disponibles.

Utilisation
Une fois connecté, l'interrupteur radiocommandé reste en contact permanent avec votre station de base, même si l'alimentation électrique d'un appareil a été interrompue. Vous pouvez accéder à tout moment à la station de base via votre appareil mobile, pour activer ou désactiver l'interrupteur radiocommandé ou programmer une heure pour l'allumage ou l'extinction automatiques.

NOTE :
L'interrupteur peut être apparié avec maximum 3 télécommandes différentes.
Vous pouvez déconnecter simultanément toutes les télécommandes qui ont déjà été connectées. Cependant, vous devrez ensuite à nouveau effectuer un processus d'appariement avec une télécommande pour pouvoir utiliser la fonction de commande à distance.

Pour pouvoir déconnecter toutes les télécommandes déjà connectées, procédez de la manière suivante :
- Appuyez sur la touche **PAIR** de l'interrupteur radiocommandé pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant de contrôle se mette à clignoter.
- Appuyez de nouveau sur la touche **PAIR** pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant de contrôle se mette à clignoter plus rapidement.
- Puis relâchez la touche pendant 1 seconde.
- Maintenez ensuite la touche **PAIR** de nouveau enfoncée pour confirmer la suppression des paramètres.

Une fois le processus terminé, le voyant de contrôle s'éteint.

Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement	230 V AC / 2 A
Puissance de commutation maximale	1150 W par sortie
Consommation	0,8 W en veille
Portée	Env. 50 m (selon le nombre de murs à traverser)
Fréquence de travail	433 MHz

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-5112 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
15.01.2014

© Janvier 2014 - HSc//AR//AK/GS
Importé par :
PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne

Mode d'emploi